

## Aspirateur à batteries Free Vac1.0 **3 en 1**

Aspirateur poussière

Aspirateur cendres

Soufflante

**NEW**

**BREVETÉ**



### Chargeur de batterie pratique inclus

Prêt pour l'utilisation après 1h et demie (témoin orange)  
Recharge complète après 4h (témoin vert)



### Système Eco energy

Il permet de régler la puissance d'aspiration

- **Fonction Eco Energy:** Économie d'énergie
- **Fonction Top Energy:** Performances optimales

### Souffleur

Parfait pour rallumer les braises



**FILTRE TEXTILE**

### Batteries 18V Li-ion

Indispensable en cas de branchement au réseau électrique impossible (camping-car, bateau, camping, voiture)

#### Autonomie:

- 25 min en mode Eco Energy
- 15 min en mode Top Energy

### Dotation:

- 2 tube 0,45 cm
- Suceur biseauté

### Fût en acier

Pratique, solide et polyvalent

38  
24  
Cm  
24

**BATTERIE RECHARGEABLE**  
**18V Li-ion**



Code	Référence	8.255.0001
	CB	8013298066728
	Volume	12 l
	Batterie/Type batterie	1x18V / Li-ion / 2,2 Ah
	Autonomie/Recharge complète	25 min/4 h
	Dépression/Débit	10 kPa/100 mbars - 20 l/s

La bandoulière pratique, les rallonges avec lance plate et la batterie de dernière génération 18V Li-ion font de FREE VAC 1.0 un outil à utiliser aisément partout, là où réside de la saleté à aspirer.



Bandoulière permettant d'utiliser FREE VAC partout où c'est nécessaire